


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique avec capteur
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

	BT-184	BT AS1001-AS1002-AS1053
	BT-183	Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN		
C3 (2009-) Picasso - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2009 >
C4 (2004-) (LC_) - 1.6 HDi	109 ch	07.2006 >
	109 ch	11.2004 >
C4 (2004-) Coupe (LA_) - 1.6 HDi	109 ch	11.2004 >
C4 (06-13) Grand Picasso (UA_) - 1.6 HDi	109 ch	10.2006 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 1.6 HDi	109 ch	02.2007 >
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2008 >
PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
206 SW (2E/K) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi	109 ch	02.2006 >
	112 ch	08.2009 >
207 CC (WD_) - 1.6 HDi	109 ch	02.2007 >
	112 ch	08.2009 >
207 SW Break (WK_) - 1.6 HDi	109 ch	06.2007 >
	112 ch	08.2009 >
307 (3A/C) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2004 >
307 Break (3E) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2004 >
307 SW (3H) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2004 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 109	109 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 112	112 ch	12.2009 >
308 (09-13) CC - 1.6 HDi	112 ch	06.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 HDi	109 ch	09.2007 >
	112 ch	12.2009 >
508 (2010-) - 1.6 HDi	112 ch	11.2010 >
3008 - 1.6 HDi	109 ch	06.2009 >
5008 - 1.6 HDi	110 ch	09.2009 >
PARTNER (2008-) Camionnette - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2008 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6 HDi 109	109 ch	04.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.