

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 2
Accessoires	sans joints

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 2.8 dTI	114 ch	07.1998 > 10.2001
MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 2.8 dTI	114 ch	07.1998 > 10.2001
MASTER (98-03) plateau (ED/HD/UD) - 2.8 dTI	114 ch	07.1998 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.