

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

RENAULT		
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.5 dCi	100 ch	01.2004 >
GRAND SCÉNIC (04-10) (JM0/1_) - 1.5 dCi (JM02, JM13)	101 ch	04.2004 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi	101 ch	10.2003 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.5 dCi	101 ch	02.2004 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.5 dCi	101 ch	02.2004 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.5 dCi (JM02, JM13)	101 ch	11.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.