

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 3
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)


APPLICATIONS

CITROËN

C5 (01-04) (DC_) - 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE)	133 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)	133 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (04-08) (RC_) - 2.2 HDi (RC4HXE)	133 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.2 HDi (RE4HXE)	133 ch	09.2004 > 06.2008

PEUGEOT

406 (8B) - 2.2 HDi 135	133 ch	03.2000 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 2.2 HDi 135	133 ch	03.2000 > 10.2004
406 Coupe (8C) - 2.2 HDi 135	133 ch	03.2000 > 12.2004
607 (9D, 9U) - 2.2 HDi	133 ch	02.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.