

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

NISSAN


INTERSTAR Bus (X70) - dCi 100	99 ch	11.2003 >
INTERSTAR Bus (X70) - dCi 120	115 ch	07.2002 >
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 100	99 ch	11.2003 >
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 120	115 ch	07.2002 >

OPEL

MOVANO Combi (J9) - 2.5 DTi	115 ch	10.2001 >
MOVANO Fourgon (F9) - 2.5 DTi	99 ch	10.2003 >
	115 ch	10.2001 >
MOVANO Kipper (H9) - 2.5 DTi	99 ch	10.2003 >
	115 ch	10.2001 >
MOVANO Plateau (U9, E9) - 2.5 DTi	99 ch	10.2003 >
	115 ch	10.2001 >

RENAULT

MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 2.5 dCi 120	115 ch	10.2001 >
MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 2.5 dCi 120	115 ch	10.2001 >
MASTER (98-03) plateau (ED/HD/UD) - 2.5 dCi 120	115 ch	10.2001 >
MASTER (03-10) Bus (JD) - 2.5 dCi 100 (JDCV)	99 ch	10.2003 >
MASTER (03-10) Camionnette (HD, FD) - 2.5 dCi 100 (HD0U, FD0U, HD0V, FD0V)	99 ch	10.2003 >
MASTER (03-10) plateau (ED, UD) - 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V)	99 ch	10.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.