

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	MITSUBISHI
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

OPEL		
ASTRA H (04-10) - 1.7 CDTI	100 ch	03.2004 >
ASTRA H (04-10) 3 volumes - 1.7 CDTi	101 ch	02.2007 >
ASTRA H (04-10) Caravan - 1.7 CDTI	101 ch	08.2004 >
ASTRA H (04-10) GTC - 1.7 CDTi	101 ch	03.2005 >
ASTRA H (04-10) Van - 1.7 CDTI	101 ch	03.2004 >
COMBO C Camionnette/Break - 1.7 CDTI 16V	101 ch	12.2004 >
COMBO C Tour - 1.7 CDTI 16V	101 ch	12.2004 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.7 CDTI	100 ch	06.2003 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.7 CDTi	101 ch	08.2003 >
MERIVA A (03-10) - 1.7 CDTI	100 ch	09.2003 > 05.2010

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.