

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>IHI</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Norme gaz d'échappement	<b>Euro 3</b>
Accessoires	<b>avec joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)


## APPLICATIONS

### CITROËN

BERLINGO (96-10) (MF) - 2.0 HDi 4x4	90 ch	11.2002 > 10.2005
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi (DCRHYB)	90 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 HDi (DERHYB)	90 ch	06.2001 > 08.2004
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 HDi 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 HDi 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XSARA Camionnette - 2.0 HDi	90 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA PICASSO (N68) - 2.0 HDi 90	90 ch	12.1999 >

### PEUGEOT

206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 HDi 90	90 ch	12.1999 >
206 SW (2E/K) - 2.0 HDi	90 ch	07.2002 >
307 (3A/C) - 2.0 HDi 90	90 ch	08.2000 >
307 Break (3E) - 2.0 HDi 90	90 ch	03.2002 >
307 SW (3H) - 2.0 HDi 90	90 ch	03.2002 >
406 (8B) - 2.0 HDi 90	90 ch	02.1999 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 HDi 90	90 ch	02.1999 > 10.2004
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 2.0 HDi	90 ch	04.2000 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 2.0 HDi 4x4	90 ch	04.2004 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 2.0 HDi	90 ch	02.2000 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 2.0 HDi 4x4	90 ch	04.2004 > 08.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.