

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 3
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

NISSAN


INTERSTAR Bus (X70) - dCI 90	90 ch	07.2002 >
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCI 90	90 ch	07.2002 >

OPEL

MOVANO Combi (J9) - 2.2 DTI	90 ch	09.2000 >
MOVANO Fourgon (F9) - 2.2 DTI	90 ch	09.2000 >
MOVANO Kipper (H9) - 2.2 DTI	90 ch	09.2000 >
MOVANO Plateau (U9, E9) - 2.2 DTI	90 ch	09.2000 >

RENAULT

MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 2.2 dCI 90	90 ch	09.2000 >
MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 2.2 dCI 90	90 ch	09.2000 >
MASTER (98-03) plateau (ED/HD/UD) - 2.2 dCI 90	90 ch	09.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.