

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	MITSUBISHI
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (06-12) Bus - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 > 10.2008
	110 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 > 10.2008
	110 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 > 10.2008
	110 ch	07.2006 >
TRANSIT TOURNEO - 2.2 TDCi	110 ch	07.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.