

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 2
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

AUDI

A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	110 ch	08.1997 > 07.2001
----------------------------	--------	-------------------

SEAT

LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	90 ch	11.1999 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 TDI	90 ch	04.1999 > 05.2006

VOLKSWAGEN

BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	02.1999 > 06.2001
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	05.1999 > 06.2001
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	07.1998 > 04.2002
	115 ch	09.1999 > 06.2001
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	05.1999 > 06.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.