

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique à dépression avec capteur
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 3
Accessoires	avec joints

## PHOTOS




## DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

**APPLICATIONS**

<b>FORD</b>		
C-MAX (03-10) - 2.0 TDCi	110 ch	02.2008 >
	133 ch	02.2007 >
	136 ch	02.2007 >
FOCUS (2004-) C-MAX - 2.0 TDCi	133 ch	10.2003 > 03.2007
	136 ch	10.2003 > 03.2007
FOCUS (04-10) (DA_) - 2.0 TDCi	133 ch	11.2004 >
	136 ch	11.2004 >
	110 ch	02.2008 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 2.0 TDCi	110 ch	02.2008 >
	136 ch	04.2005 >
FOCUS (04-10) Cabriolet - 2.0 TDCi	136 ch	10.2006 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 2.0 TDCi	133 ch	11.2004 >
	136 ch	11.2004 >
	110 ch	02.2008 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	05.2006 >
	136 ch	05.2006 >
	140 ch	05.2006 >
KUGA (08-12) - 2.0 TDCi	136 ch	03.2008 >
KUGA (08-12) - 2.0 TDCi 4x4	136 ch	03.2008 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
	136 ch	03.2007 >
	140 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
	140 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0 TDCi	136 ch	03.2007 >
	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
	140 ch	03.2007 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 > 02.2010
	130 ch	05.2006 >
	136 ch	05.2006 >
	140 ch	05.2006 >

<b>VOLVO</b>		
C30 - 2.0 D	136 ch	10.2006 >
C70 (06-13) Cabriolet - 2.0 D	136 ch	01.2008 >
S40 (04-12) (MS) - 2.0 D	136 ch	01.2004 >
S40 (04-12) (MS) - 2.0 D4	131 ch	07.2005 >
S80 (2006) (AS) - 2.0 TDi	136 ch	02.2008 >
V50 (MW) - 2.0 D	136 ch	04.2004 >
V70 (2007-) Break (BW) - 2.0 D	136 ch	10.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.