

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

FIAT		
DUCATO (2006-) Bus (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 110 Multijet 2.3 D	113 ch	10.2011 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 120 Multijet 2.3 D	120 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 130 Multijet 2.3 D	131 ch	01.2007 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 110 Multijet 2.3 D	113 ch	10.2011 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 120 Multijet 2.3 D	120 ch	03.2010 >
	120 ch	07.2006 >
	126 ch	08.2006 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 130 Multijet 2.3 D	131 ch	01.2007 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 110 Multijet 2.3 D	113 ch	10.2011 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 120 Multijet 2.3 D	120 ch	07.2006 >
	120 ch	03.2010 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 130 Multijet 2.3 D	130 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.