

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

RENAULT		
GRAND SCÉNIC (04-10) (JM0/1_) - 1.9 dCi	110 ch	05.2005 >
	131 ch	05.2005 >
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.9 dCi	110 ch	01.2005 >
	130 ch	05.2005 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.9 dCi	130 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi	110 ch	05.2005 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.9 dCi	110 ch	05.2005 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.9 dCi	110 ch	05.2005 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.9 dCi	110 ch	05.2005 >
	131 ch	05.2005 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.9 dCi	110 ch	05.2005 >
	125 ch	06.2003 >
	131 ch	05.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.