

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Fonctionnement | Wastegate |
| Commande | pneumatique |
| Restriction du fabricant | GARRETT |
| Type de turbo | Simple |
| Norme gaz d'échappement | Euro 4 |
| Accessoires | avec joints |

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

| OPEL | | |
|------------------------------------|--------|-----------|
| MOVANO Combi (J9) - 2.5 CDTI | 120 ch | 08.2006 > |
| | 146 ch | 08.2006 > |
| MOVANO Fourgon (F9) - 2.5 CDTI | 101 ch | 08.2006 > |
| | 120 ch | 08.2006 > |
| | 146 ch | 08.2006 > |
| MOVANO Kipper (H9) - 2.5 CDTI | 101 ch | 08.2006 > |
| | 120 ch | 08.2006 > |
| | 146 ch | 08.2006 > |
| MOVANO Plateau (U9, E9) - 2.5 CDTI | 120 ch | 08.2006 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.