

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI	115 ch	03.2000 > 09.2001
A4 (01-05) (8E2, B6) - 1.9 TDI	101 ch	05.2001 > 12.2004
	116 ch	06.2004 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - 1.9 TDI	101 ch	11.2001 > 12.2004
	116 ch	06.2004 > 12.2004
A4 (05-08) (8EC) - 1.9 TDI	116 ch	11.2004 >
A4 (05-08) Avant (8ED) - 1.9 TDI	116 ch	11.2004 >
SKODA		
SUPERB (01-08) (3U4) - 1.9 TDI	105 ch	10.2005 >
	115 ch	01.2007 >
VOLKSWAGEN		
PASSAT (96-00) (3B2) - 1.9 TDI	115 ch	08.1998 > 11.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	08.1999 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.9 TDI	115 ch	08.1998 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	08.1999 > 11.2000
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 1.9 TDI	101 ch	11.2000 > 05.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.