

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique avec capteur
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

ALFA ROMEO


MITO (955) - 1.3 JTDM	95 ch	10.2009 >
-----------------------	-------	-----------

FIAT

500 (2007-) - 1.3 D Multijet	95 ch	12.2009 >
500 (2007-) Cabriolet - 1.3 D Multijet	95 ch	09.2009 >
FIORINO (2007-) Camionnette (225) - 1.3 D Multijet	95 ch	07.2009 >
IDEA - 1.3 D Multijet	95 ch	05.2008 >
PUNTO (2009-) EVO (199) - 1.3 D Multijet	95 ch	10.2009 >
QUBO - 1.3 D Multijet	95 ch	07.2010 >

OPEL

ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.3 CDTI ecoFLEX	95 ch	12.2009 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.3 CDTI	95 ch	10.2010 >
CORSA D (06-14) - 1.3 CDTI	95 ch	06.2010 >
CORSA D (06-14) Camionnette - 1.3 CDTI	95 ch	06.2010 >
MERIVA B (2010-) - 1.3 CDTI	95 ch	06.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.