

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

NISSAN


PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 120	114 ch	09.2006 >
PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 90	90 ch	09.2006 >
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 90	90 ch	09.2006 >

OPEL

VIVARO Combi (J7) - 2.0 CDTI	90 ch	08.2006 >
	114 ch	08.2006 >
VIVARO Fourgon (F7) - 2.0 CDTI	90 ch	08.2006 >
	114 ch	08.2006 >
VIVARO plateau (E7) - 2.0 CDTI	90 ch	01.2006 >
	114 ch	08.2006 >

RENAULT

TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 2.0 dCi 115	114 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 2.0 dCi 90	90 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 2.0 dCi 115	114 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 2.0 dCi 90	90 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) plateau (EL) - 2.0 dCi 115	114 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) plateau (EL) - 2.0 dCi 90	90 ch	08.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.