

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	MITSUBISHI
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

HYUNDAI		
ELANTRA (00-06) (XD) - 2.0 CRDi	113 ch	04.2001 >
ELANTRA (00-06) 3 volumes (XD) - 2.0 CRDi	113 ch	04.2001 >
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.0 CRDi	113 ch	08.2001 >
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.0 CRDi 4x4	113 ch	04.2001 >
TRAJET (FO) - 2.0 CRDi	113 ch	04.2001 >
TUCSON (04-10) (JM) - 2.0 CRDi	113 ch	08.2004 >
TUCSON (04-10) (JM) - 2.0 CRDi Allroad	113 ch	08.2004 >
KIA		
CARENS (02-06) (FJ, RS) - 2.0 CRDi	113 ch	07.2002 >
CERATO (03-08) (LD) - 2.0 CRDi	112 ch	04.2004 >
CERATO (03-08) 3 volumes (LD) - 2.0 CRDi	112 ch	04.2004 >
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 CRDi	113 ch	02.2005 >
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 CRDi 4WD	113 ch	09.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.