

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 3
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
147 (937) - 1.9 JTD 16V	126 ch	09.2003 > 09.2004
	136 ch	10.2004 >
	140 ch	11.2002 >
156 (932) - 1.9 JTD	126 ch	11.2003 > 09.2005
	136 ch	11.2002 > 11.2004
156 (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD	126 ch	11.2003 > 05.2006
	136 ch	11.2002 > 11.2004
	150 ch	03.2005 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 05.2006
FIAT		
STILO (192) - 1.9 JTD	126 ch	09.2003 >
	136 ch	04.2004 >
	140 ch	01.2004 >
STILO Multi Wagon (192) - 1.9 JTD	126 ch	09.2003 >
	136 ch	04.2004 >
	140 ch	01.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.