

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

KIA		
CARENS (02-06) (FJ, RS) - 2.0 CRDi	140 ch	11.2005 >
CARENS (06-13) (UN) - 2.0 CRDi 115	115 ch	05.2007 >
CARENS (06-13) (UN) - 2.0 CRDi 135	136 ch	08.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.