

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ

CLASSE V (97-03) (638/2) - V 230 TD (638.274)	98 ch	09.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 110 TD 2.3 (638.174)	98 ch	02.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 110 D 2.3 (638.074)	98 ch	03.1997 > 07.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.