

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Bus - 215 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Camionnette - 213 CDI	129 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Camionnette - 215 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 213 CDI	129 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 215 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 313 CDI	129 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 315 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Bus - 315 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 315 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 513 CDI	129 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 515 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 513 CDI	129 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 515 CDI	150 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.