

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique avec capteur
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS
CITROËN


DS4 (2011-) - 1.6 THP 200	200 ch	04.2011 >
DS5 (2011-) - 1.6 THP 200	200 ch	11.2011 >

MINI (2001-) (BMW)

MINI (2006-) (R56) - Cooper S	163 ch	03.2010 >
	174 ch	10.2006 >
	184 ch	03.2010 >
	200 ch	01.2012 >
MINI (2008-) Clubman (R55) - Cooper S	174 ch	10.2007 >
	184 ch	03.2010 >
	200 ch	03.2010 >
MINI (2009-) Cabriolet (R57) - Cooper S	184 ch	03.2010 >
	200 ch	03.2010 >
MINI (2010-) Countryman (R60) - Cooper S	184 ch	06.2010 >
	200 ch	02.2012 >
MINI (2010-) Countryman (R60) - Cooper S ALL4	163 ch	06.2010 >
	184 ch	06.2010 >
MINI (2011-) Coupe (R58) - Cooper S	184 ch	09.2011 >
	200 ch	09.2011 >
MINI (2012-) Roadster (R59) - Cooper S	163 ch	02.2012 >
	184 ch	02.2012 >
	200 ch	02.2012 >

PEUGEOT

308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 GTi	200 ch	07.2010 >
308 (09-13) CC - 1.6 THP	200 ch	10.2010 >
RCZ - 1.6 16V	200 ch	06.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.