

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN


JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.0 HDI	84 ch	11.2001 > 04.2002
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >

FIAT

DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.0 JTD	84 ch	10.2001 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.0 JTD	84 ch	10.2001 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.5 D	84 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.0 JTD	84 ch	07.2001 > 04.2002
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >

PEUGEOT

BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.0 HDI	84 ch	08.2001 > 04.2002
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.