

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>HITACHI</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>sans joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
MASTER (03-10) Camionnette (HD, FD) - 3.0 dCi 120	116 ch	06.2005 >
MASTER (03-10) plateau (ED, UD) - 3.0 dCi 120	116 ch	06.2005 >
MASCOTT - 3.0 120.35 (A00100003, A01100003)	115 ch	05.2004 >
MASCOTT - 3.0 120.35 (A02100003)	115 ch	05.2004 >
MASCOTT - 3.0 120.55 (A00300005, A01300005)	115 ch	05.2004 >
MASCOTT - 3.0 120.55 (A02300005)	115 ch	05.2004 >
MASCOTT - 3.0 120.65 (A00500007)	115 ch	05.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.