

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique avec capteur
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (2008-) (8K2) - 2.0 TDi	120 ch	06.2008 >
	136 ch	11.2007 >
	143 ch	11.2007 >
A4 (2008-) (8K2) - 2.0 TDI quattro	143 ch	11.2008 >
A4 (2008-) Avant (8K5) - 2.0 TDI	120 ch	06.2008 >
	136 ch	04.2008 >
	143 ch	04.2008 >
A4 (2008-) Avant (8K5) - 2.0 TDI quattro	143 ch	04.2008 >
A4 (2008-) Allroad (8KH) - 2.0 TDI quattro	136 ch	09.2009 >
	143 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TDI	136 ch	09.2009 >
	143 ch	09.2009 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.0 TDI	136 ch	07.2004 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.0 TDI	136 ch	06.2005 >
Q5 (8R) - 2.0 TDI	136 ch	11.2010 >
	143 ch	11.2010 >
Q5 (8R) - 2.0 TDI quattro	136 ch	08.2009 >
	143 ch	08.2009 >
SEAT		
EXEO (3R2) - 2.0 TDI	120 ch	08.2009 >
	143 ch	03.2009 >
EXEO ST (3R5) - 2.0 TDI	120 ch	08.2009 >
	143 ch	06.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.