

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

FIAT		
500 (2007-) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2007 >
500 (2007-) Cabriolet - 1.3 D Multijet	75 ch	09.2009 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.3 JTD	75 ch	05.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2005 >
FIORINO (2007-) Camionnette (225) - 1.3 D Multijet	75 ch	02.2008 >
GRANDE PUNTO (199) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2005 >
	75 ch	04.2008 >
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet	75 ch	06.2006 >
PUNTO (2005-) / GRANDE PUNTO (199) - 1.3 D Multijet	69 ch	07.2008 >
PUNTO (2009-) EVO (199) - 1.3 D Multijet	69 ch	07.2008 >
	75 ch	10.2009 >
QUBO - 1.3 D Multijet	75 ch	09.2008 >
LANCIA		
YPSILON (03-11) (843) - 1.3 D Multijet	75 ch	09.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.