

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Bi-Turbo
Accessoires	sans joints


PHOTOS



PHOTOS




DOCUMENTS

-  **BT-185 BT AS1221**
- BT-183 Instructions de montage turbos (AST)**

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233)	163 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.231, 906.233)	163 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)	163 ch	
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)	163 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 516 CDI	163 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 516 CDI	163 ch	

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.