

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.5 TDI	88 ch	05.1998 > 04.2003
	102 ch	09.1995 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.5 TDI Syncro	102 ch	01.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.5 TDI	88 ch	12.1998 > 04.2003
	102 ch	09.1995 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.5 TDI Syncro	102 ch	09.1995 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 2.5 TDI	88 ch	05.1998 > 04.2003
	102 ch	09.1995 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 2.5 TDI Syncro	102 ch	05.1998 > 04.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.