

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 3
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN

BERLINGO (96-10) (MF) - 2.0 HDI 90 (MFRHY)	90 ch	12.1999 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 2.0 HDI 90 4WD	90 ch	11.2000 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)	90 ch	12.1999 >
XSARA (N1) - 2.0 HDi 90	90 ch	02.1999 > 03.2005
XSARA Break (N2) - 2.0 HDI 90	90 ch	02.1999 > 08.2005
XSARA Coupe (N0) - 2.0 HDI 90	90 ch	02.1999 > 03.2005

PEUGEOT

306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 HDI 90	90 ch	06.1999 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 HDI 90	90 ch	06.1999 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 2.0 HDI 90	90 ch	06.1999 > 04.2002
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 2.0 HDi	90 ch	04.2000 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 2.0 HDi 4x4	90 ch	04.2004 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 2.0 HDI	90 ch	02.2000 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 2.0 HDi 4x4	90 ch	04.2004 > 08.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.