

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6 TD	70 ch	08.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6 TD Syncro	70 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6 TD	69 ch	10.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6 TD Syncro	69 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.6 TD	70 ch	10.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.6 TD Syncro	69 ch	03.1986 > 07.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.