

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)


APPLICATIONS

CITROËN

JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TDi	107 ch	12.1996 > 11.2000
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TDI 4x4	107 ch	12.1996 > 11.2000
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TDi	107 ch	12.1996 > 11.2000
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TDi 4x4	107 ch	03.2000 > 11.2000
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.5 TDi	107 ch	12.1996 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.5 TDi 4X4	107 ch	03.2000 > 04.2002
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 1.9 TD	92 ch	10.1999 >

PEUGEOT

BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TDI	107 ch	01.1997 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TDI 4x4	107 ch	01.1997 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TDI	107 ch	01.1997 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TDI 4x4	107 ch	07.1999 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.5 TDI	107 ch	01.1997 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.5 TDI 4x4	107 ch	07.1999 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.