

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique à dépression
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN		
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi	107 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE)	109 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 HDi	109 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE)	107 ch	06.2001 > 08.2004
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 HDI 109	109 ch	02.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 HDI 109	109 ch	02.1999 > 04.2003
XSARA PICASSO (N68) - 2.0 HDi 110	109 ch	12.1999 >
PEUGEOT		
406 (8B) - 2.0 HDI 110	109 ch	06.1998 > 08.2001
	107 ch	08.2001 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 110	109 ch	02.1999 > 04.2004
	107 ch	08.2001 > 10.2004
607 (9D, 9U) - 2.0 HDi	107 ch	03.2001 > 07.2004
	109 ch	05.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.