

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

HYUNDAI		
i30 (07-11) (FD) - 2.0 CRDi	136 ch	10.2007 > 11.2011
	140 ch	10.2007 > 11.2011
i30 (07-11) CW Break (FD) - 2.0 CRDi	136 ch	10.2008 > 06.2012
	140 ch	02.2008 > 06.2012
SONATA (04-10) (NF) - 2.0 CRDi	140 ch	02.2006 >
	150 ch	03.2009 >
KIA		
CARENS (06-13) (UN) - 2.0 CRDi 115	115 ch	05.2007 >
CARENS (06-13) (UN) - 2.0 CRDi 135	136 ch	08.2009 >
CARENS (06-13) (UN) - 2.0 CRDi 140	140 ch	09.2006 >
CEED (06-12) (ED) - 2.0 CRDi	140 ch	09.2007 >
CEED (06-12) Break (ED) - 2.0 CRDi	140 ch	09.2007 >
MAGENTIS - 2.0 CRDi	140 ch	04.2006 >
PRO CEED (08-13) (ED) - 2.0 CRDi	140 ch	02.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.