

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN


EVASION (22, U6) - 1.9 TD	90 ch	11.1994 > 07.2002
	92 ch	10.1995 > 12.1998
JUMPY (95-07) (U6U) - 1.9 TD	90 ch	10.1995 >
	92 ch	04.1996 >
JUMPY (95-07) (U6U) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.9 TD	90 ch	10.1995 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >

FIAT

SCUDO (95-07) Camionnette (220L) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1998 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.9 TD	92 ch	02.1996 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.9 TD Eco	90 ch	02.1996 >
ULYSSE (220) - 1.9 TD (220AH5)	90 ch	02.1995 > 08.2002

PEUGEOT

806 (221) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.2002
	92 ch	05.1997 > 08.2002
EXPERT (95-07) (224) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) plateau (223) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.