

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>GARRETT</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Norme gaz d'échappement	<b>Euro 2</b>
Accessoires	<b>avec joints</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 07.2001
<b>SEAT</b>		
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	90 ch	11.1999 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 TDI	90 ch	04.1999 > 05.2006
<b>SKODA</b>		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	90 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI 4x4	90 ch	11.1999 > 09.2000
<b>VOLKSWAGEN</b>		
BORA (1J2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1998 > 06.2001
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	02.1999 > 06.2001
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 06.2001
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	90 ch	10.1997 > 05.2004
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	07.1998 > 04.2002
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 05.2006
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	05.1999 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.