

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>HITACHI</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>sans joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

### NISSAN


INTERSTAR Bus (X70) - dCi 140	136 ch	11.2003 >
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 140	136 ch	11.2003 >
INTERSTAR plateau - dCi 140	136 ch	11.2003 >

### OPEL

MOVANO Combi (J9) - 3.0 DTi	136 ch	10.2003 >
MOVANO Fourgon (F9) - 3.0 DTi	136 ch	10.2003 >
MOVANO Kipper (H9) - 3.0 DTi	136 ch	10.2003 >
MOVANO Plateau (U9, E9) - 3.0 DTi	136 ch	10.2003 >

### RENAULT

MASTER (03-10) Bus (JD) - 3.0 dCi 140 (JD0T)	136 ch	10.2003 >
MASTER (03-10) Camionnette (HD, FD) - 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S)	136 ch	10.2003 >
MASTER (03-10) plateau (ED, UD) - 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S)	136 ch	10.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.