

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	MITSUBISHI
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

FIAT		
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 TDI	122 ch	10.1997 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 TDI 4x4	122 ch	07.1999 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 iDTD 4x4	122 ch	05.1998 > 09.2001
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 TDI	122 ch	10.1997 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 TDI 4x4	122 ch	06.1999 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 iDTD 4x4	122 ch	05.1998 > 09.2001
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 JTD	126 ch	03.2001 > 11.2001
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	10.2001 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 TDI	122 ch	12.1998 > 04.2002
OPEL		
MOVANO Combi (J9) - 2.8 DTI	114 ch	07.1998 > 10.2001
MOVANO Fourgon (F9) - 2.8 DTI	114 ch	01.1999 > 10.2001
MOVANO Kipper (H9) - 2.8 DTI	114 ch	01.1999 > 10.2001
MOVANO Plateau (U9, E9) - 2.8 DTI	114 ch	07.1998 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.