

## DONNEES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Fonctionnement           | <b>Wastegate</b>   |
| Commande                 | <b>pneumatique</b> |
| Restriction du fabricant | <b>GARRETT</b>     |
| Type de turbo            | <b>Simple</b>      |
| Accessoires              | <b>avec joints</b> |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183 Instructions de montage turbos (AST)**

## APPLICATIONS

### CITROËN

|   |       |                   |
|---|-------|-------------------|
| C25 (280_, 290_) Bus - 1.9 TD             | 82 ch | 04.1992 > 02.1994 |
| C25 (280_, 290_) Bus - 2.5 D Turbo        | 95 ch | 08.1987 > 02.1994 |
| C25 (280_, 290_) Bus - 2.5 D Turbo 4x4    | 95 ch | 08.1987 > 02.1994 |
| C25 (280_, 290_) Camionnette - 2.5 DT     | 95 ch | 08.1991 > 01.1994 |
| C25 (280_, 290_) Camionnette - 2.5 DT 4x4 | 95 ch | 08.1991 > 01.1994 |

### PEUGEOT

|                                    |       |           |
|------------------------------------|-------|-----------|
| J5 Bus (290P) - 2.5 TD             | 95 ch | 10.1990 > |
| J5 Bus (290P) - 2.5 TD 4x4         | 95 ch | 10.1990 > |
| J5 Camionnette (290L) - 2.5 TD 4x4 | 95 ch | 10.1990 > |
| J5 plateau (290L) - 2.5 TD         | 95 ch | 10.1990 > |
| J5 plateau (290L) - 2.5 TD 4x4     | 95 ch | 10.1990 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.