

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>GARRETT</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Norme gaz d'échappement	<b>Euro 3</b>
Accessoires	<b>sans joints</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 200 CDI (638.294)	102 ch	03.1999 > 07.2003
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 220 CDI (638.294)	122 ch	03.1999 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 108 CDI 2.2 (638.194)	82 ch	03.1999 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 110 CDI 2.2 (638.194)	102 ch	03.1999 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 112 CDI 2.2 (638.194)	122 ch	03.1999 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 108 CDI 2.2 (638.094)	82 ch	03.1999 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 110 CDI 2.2 (638.094)	102 ch	03.1999 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 112 CDI 2.2 (638.094)	122 ch	03.1999 > 07.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.