

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	MITSUBISHI
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

RENAULT		
ESPACE (2002-) (JK0/1_) - 2.0	170 ch	04.2005 >
ESPACE (2002-) (JK0/1_) - 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB)	163 ch	11.2002 >
GRAND SCÉNIC (04-10) (JM0/1_) - 2.0	163 ch	04.2004 >
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 2.0 16V	170 ch	01.2005 >
	204 ch	01.2005 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 2.0 16V	170 ch	01.2005 >
	204 ch	01.2005 >
MEGANE (2008-) 3/5 portes (BZ0_) - 2.0 16V (BZ0K)	180 ch	11.2008 >
MEGANE (2008-) Break (KZ0/1) - 2.0 16V (KZ0K)	180 ch	11.2008 >
MEGANE (2008-) Coupe (DZ0/1_) - 2.0 16V (DZ0K)	180 ch	11.2008 >
MEGANE (2010-) CC (EZ0/1_) - 2.0 TCe	180 ch	06.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.