

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique avec capteur
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN

C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi	136 ch	03.2006 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >

FIAT


SCUDO (2007-) (270_) - 2.0 D Multijet	136 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Camionnette (270_) - 2.0 D Multijet	136 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Plateau (270_) - 2.0 D Multijet	136 ch	01.2007 >
ULYSSE (179AX) - 2.0 D Multijet	136 ch	05.2006 >

LANCIA

PHEDRA (179) - 2.0 D Multijet	136 ch	07.2006 >
-------------------------------	--------	-----------

PEUGEOT

807 (E) - 2.0 HDi	136 ch	06.2006 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Plateau - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.