

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>IHI</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>avec joints</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

**BT-183 Instructions de montage turbos (AST)**

## APPLICATIONS

### MERCEDES-BENZ

SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 515 CDI 4x4	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 515 CDI 4x4	150 ch	06.2006 >
VITO (2003-) (W639) Bus - 109 CDI 2.2	88 ch	09.2003 >
	95 ch	09.2006 >
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 109 CDI 2.2	88 ch	09.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.