

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 3
Accessoires	avec joints

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

**APPLICATIONS****CITROËN**

JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	146 ch	05.2004 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi	146 ch	05.2004 >

**FIAT**

DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD Power	146 ch	05.2004 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD Power	146 ch	05.2004 >

**PEUGEOT**

BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	145 ch	04.2004 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	146 ch	04.2004 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi	146 ch	04.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.