

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
159 - 2.4 JTDM	200 ch	09.2005 >
159 Sportwagon - 2.4 JTDM	200 ch	03.2006 >
BRERA - 2.4 JTDM 20V	200 ch	01.2006 >
SPIDER (2006-) (939) - 2.4 JTDM	200 ch	04.2007 >
FIAT		
CROMA (05-11) (194) - 2.4 D Multijet	200 ch	06.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.