

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	électronique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Bus - 211 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Camionnette - 211 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 211 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 311 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Bus - 311 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 311 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 511 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 511 CDI 4x4	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 511 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 511 CDI 4x4	109 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.