

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 5
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN

NEMO Break - 1.3 HDi 75	75 ch	10.2010 >
NEMO Camionnette (AA_) - 1.3 HDi 75	75 ch	10.2010 >

FIAT


500C (2007-) (312_) - 1.3 D Multijet	75 ch	09.2009 >
PANDA (2012-) (312) - 1.3 D Multijet	75 ch	02.2012 >
PANDA (2012-) (312) - 1.3 D Multijet 4x4	75 ch	06.2012 >
PUNTO (2005-) / GRANDE PUNTO (199) - 1.3 D Multijet	76 ch	06.2009 >
PUNTO (2009-) EVO (199) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2009 >

OPEL

CORSA D (06-14) - 1.3 CDTI	75 ch	07.2006 >
CORSA D (06-14) Camionnette - 1.3 CDTI	75 ch	07.2006 >
MERIVA B (2010-) - 1.3 CDTI	75 ch	06.2010 >

PEUGEOT

BIPPER (AA_) - 1.3 HDi 75	75 ch	10.2010 >
BIPPER Tepee - 1.3 HDi 75	75 ch	10.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.