

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique avec capteur
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

MINI (2001-) (BMW)		
MINI (01-06) (R50, R53) - Works	210 ch	11.2003 >
MINI (06-14) (R56) - John Cooper Works	211 ch	03.2008 >
MINI (08-15) Clubman (R55) - John Cooper Works	211 ch	03.2008 >
MINI (09-14) Cabriolet (R57) - John Cooper Works	211 ch	03.2008 >
MINI (2011-) Coupe (R58) - John Cooper Works	211 ch	09.2011 >
MINI (2012-) Roadster (R59) - John Cooper Works	211 ch	02.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.