

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>BW - KKK</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>avec joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE A (97-04) (W168) - A160 1.7 CDI (168.006)	75 ch	02.2001 > 08.2004
CLASSE A (97-04) (W168) - A160 1.7 CDI (168.007)	60 ch	07.1998 > 02.2001
CLASSE A (97-04) (W168) - A170 1.7 CDI (168.008)	90 ch	07.1998 > 02.2001
VANEO (414) - 1.7 CDI (414.700)	75 ch	02.2002 >
	91 ch	02.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.