

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

FIAT		
DOBLO (2010-) (152) - 2.0 D Multijet	135 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 2.0 D Multijet	135 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Cargo (263) - 2.0 D Multijet	135 ch	02.2010 >
SEDICI - 2.0 D Multijet	135 ch	06.2006 >
	135 ch	06.2006 >
OPEL		
COMBO D (X12) - 2.0 CDTI	135 ch	02.2012 >
COMBO D Box (X12) - 2.0 CDTI	135 ch	02.2012 >
SUZUKI		
SX4 (GY) - 2.0 DDiS	135 ch	07.2009 >
SX4 (GY) - 2.0 DDiS 4x4	135 ch	07.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.